


SAM9-L9261 ボード補足説明


■液晶の取り付け

SAM9-L9261 ボードにはタッチパネル付き TFT 液晶が付属しています。液晶はボードと接続されていませんので次のように繋いでください。液晶の向きは次のようにします。



■フレキシコネクタの接続

フレキケーブルは液晶裏にテープで固定されていますが、固定されたままだと基板に取り付けできませんのでテープを剥がしてフレキケーブルを引き出してください。テープの糊が少し残りますが、無理に糊を取り除こうとするとフレキや液晶の接触不良を起こす可能性がありますので、そのままお使いになることをお勧めします。特にフレキは途中で中継されていますので接触不良が出やすいです。



※取り外し方法はこの逆の手順で行ってください。無理に引っ張るとケーブルが破損します。


電源を入れる前に

- ・液晶裏面は金属になっています。プリント基板はむき出しになっていますから、液晶のフレームが接触して破損するのを防止するため、必ず液晶と基板に間に絶縁物を挟んでから電源を入れてください。
- ・液晶表面はタッチパネル(抵抗膜方式)になっています。タッチパネルには保護フィルムが貼られていますので、剥がせばより鮮明になります。


■ 5VのACアダプタ（5V安定化されたACアダプタが必要）を差し込むと次のような起動画面が現れます。
（ロットにより多少画面が変わる可能性があります）




ペンギンが出ます！




しばらくお待ちください。



おっ！



日付・タイムゾーンの設定画面が出ます。画面をタッチして操作してください！



Copyright © 2010 Strawberry Linux Co., Ltd.
株式会社ストロベリー・リナックス 2010年7月 第1版
無断転載を禁止します